



BL-18 蓝牙下载线

用户手册 (190201 版)



深圳市变能科技有限公司
www.BianNeng.com

目 录

1	配件清单与安装	1
1.1	适配电源.....	1
1.2	接收器外形尺寸.....	1
2	概 述	2
2.1	行业应用.....	2
2.2	驱动器安装.....	2

1 配件清单与安装

1.1 适配电源

输入 +5V/0.5A

1.2 接收器外形尺寸

65mm(长) * 23mm(宽)*8mm(厚)

2 概 述



2.1 行业应用

2.1.1 工业应用：适用于所有变能串口控制器、plc、工控屏、人机界面及其设备。



2.2 驱动器安装

2.2.1 电脑默认系统都带有蓝牙驱动如果插上 USB 蓝牙后，（提示：如果笔记本电脑自带蓝牙，请不插 USB 蓝牙接收器直接如下操作。）在电脑桌面右下角系统显示已经有蓝牙图标，就可以继续下面操作。









如果操作到这一步，恭喜可以正常使用了！

2.2.2 通常电脑自带的蓝牙驱动不是太稳定，如果电脑默认系统没有带蓝牙驱动，或者驱动不稳定。请下载我们提供是驱动器程序。

蓝牙驱动器下载地址：

<https://pan.baidu.com/s/1zFyiCKr4IIRMpEApRhaAtw> 提取码: hkpa
(文件比较大慢慢下载)

2.2.3 下载后解压安装步骤如下：

注意：安装驱动时请按说明步骤安装，否则导致驱动使用不了
驱动安装非常方便，但需注意 3 个步骤

1、解压压缩包后



2. 打开后点击【中文（简体）】，再点击下一步，点击【我接受该许可证协议中的条款】，后面会出现以下情形




3、下一步




2.2.3 安装完毕后插入 USB 蓝牙，电脑右下角同样会显示蓝牙图标：






1.鼠标双击蓝牙图标，然后打开下面窗口点“添加设备”



2.会自动搜索 BL-18 蓝牙线







安装完毕 系统已经多出一个串口，可以使用了。

2.2.3 蓝牙默认波特率是 4800，如果要修改请按如下方法：
如要用到我们专用软件：



设置完后。下次通讯就需要按上次设置波特率选择

进行波特率设置需要如下图接线给蓝牙供电和连接电脑串口。

